

## Baterie pro bezdrátový ovladač PS3/PS4

### Instrukce:

1. Rozeberte bezdrátový ovladač odšroubováním potřebných šroubků.
2. Otevřete spodní kryt bezdrátového ovladače.
3. Vyměňte baterii.
4. Zavřete spodní kryt a utáhněte šroubky.
5. Pokud je ovladač vypnutý, můžete použít USB kabel k jeho nabití. Zastrčte USB konec do konzole nebo počítače a poté zastrčte druhý konec do konektoru bezdrátového ovladače. Tímto prodloužíte čas používání bezdrátového ovladače.

### Doporučení:

1. Přečtěte si pozorně tento návod před používáním baterie v ovladači.
2. Nevystavujte ovladač přímému slunci, vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti.
3. Nevystavujte ovladač působení tekutin.
4. Nepoužívejte ovladač v případě jeho poškození.
5. Nesnažte se případnou vlhkost odstraňovat použitím jakýchkoliv tepelných zařízení, zvláště ho nesaňte v mikrovlné troubě a podobně.
6. Nesnažte se opakovaně připojovat a odpojovat tuto baterii.
7. Nepřekrucujte nebo netahujte příliš silně nabíjecí kabel.
8. Nenamáčejte kabel do vody nebo ho nepoškozujte ostrými předměty.
9. Přestaňte používat ovladač v případě jeho přehřívání.