

CHROMECAST AUDIO

Připojte Chromecast Audio do reproduktoru audio kabelem. Poté připojte napájecí kabel USB k Chromecast Audio a druhý konec do USB portu nabíječky (není součástí dodávky).

Zkontrolujte, zda jsou Chromecast Audio a mobilní zařízení, tablet nebo notebook na stejné síti Wi-Fi.

Stáhněte si aplikaci Chromecast z Google play ve Vašem mobilním zařízení, tabletu nebo notebooku.

Postupujte podle jednoduchých pokynů k nastavení.