


Jabra®

JABRA SPORT PACE WIRELESS



Návod k použití

jabra.com/sportpace

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Netcom A/S podléhá licenci. (Design a specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění).

VYROBENO V ČÍNĚ
MODEL: OTE24



Prohlášení o shodě naleznete na stránce
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

OBSAH

1. VÍTEJTE.....	4
2. NÁHLED SLUCHÁTEK.....	5
2.1 DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
3. ZPŮSOB NOŠENÍ.....	7
3.1 VÝMĚNA GELOVÝCH NÁSTAVCŮ	
3.2 POUŽÍVÁNÍ SPONY FITCLIP	
4. DOBÍJENÍ SLUCHÁTEK	9
4.1 STAV BATERIE	
5. ZPŮSOB PŘIHOJENÍ	10
5.1 PŘIHOJENÍ K NOVÉMU NEBO DRUHÉMU MOBILNÍ- MU TELEFONU	
6. APLIKACE JABRA SPORT LIFE	11
7. ZPŮSOB POUŽITÍ	12
7.1 VOLÁNÍ A HUDBA	
7.2 TRÉNINK	
7.3 VYŘIZOVÁNÍ VÍCE HOVORŮ	
8. PODPORA.....	16
8.1 ČASTÉ DOTAZY	
8.2 PÉČE O SLUCHÁTKA	
9. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	17


1. VÍTEJTE

Děkujeme vám za používání výrobku Jabra Sport Pace Wireless. Doufáme, že se vám bude líbit!

VLASTNOSTI MODELU JABRA SPORT PACE WIRELESS

- Lze připojit ke všem inteligentním zařízením vybaveným technologií Bluetooth® – k telefonům, počítačům, tabletům a dalším
- Aplikace Jabra Sport Life pro integrované řízení tréninku
- Hudbu a hovory lze ovládat přímo ze sluchátek

2. NÁHLED SLUCHÁTEK



2.1 DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Gelové nástavce EarGels



Velký



Střední



Malý




Spony FitClip




Kabel mikro-USB

3. ZPŮSOB NOŠENÍ



3.1 VÝMĚNA GELOVÝCH NÁSTAVCŮ


Pro optimální zvukový zážitek vyzkoušejte různé velikosti gelových nástavců EarGel. Nasazení na uchu by mělo být pevné a bezpečné.




3.2 POUŽÍVÁNÍ SPONY FITCLIP

Sponu FitClip upevněte ke kabelu a nastavte ji tak, aby bylo zajištěno optimální uchycení.

BĚŽNÝ STYL SPONY FITCLIP




JEDNODUCHÝ STYL SPONY FITCLIP



4. DOBÍJENÍ SLUCHÁTEK

Stáhněte kryt nabíjení na levém sluchátku a odkryjte nabíjecí port USB. Zapojte jakýkoliv USB kabel nebo nabíječku do nabíjecího portu USB a připojením ke zdroji napájení spusťte nabíjení.



Sluchátka se zcela nabijí asi za 2 hodiny. V případě vybití baterie lze sluchátka zrychleným dobíjením nabít za 15 minut tak, abyste získali 1 hodinu hovoru / přehrávání hudby.

POZNÁMKA: Při nabíjení sluchátek pomocí PC zkontrolujte, zda PC podporuje nabíjení přes USB.

4.1 STAV BATERIE


Pokud právě nevoláte nebo neposloucháte hudbu a chcete zjistit aktuální stav baterie, klepněte na tlačítko Hlasitost, zvýšení nebo Hlasitost, snížení

5. ZPŮSOB PŘIHOJENÍ

Při prvním zapnutí budou sluchátka Jabra Sport Pace Wireless automaticky připravena připojit se k libovolnému mobilnímu telefonu se zapnutou funkcí Bluetooth.

5.1 PŘIHOJENÍ K NOVÉMU NEBO DRUHÉMU MOBILNÍMU TELEFONU

1. Vypnutí náhlavní soupravy
2. Stiskněte a přidržte (5 sekund) **multifunkční tlačítko** na ovladači, dokud na levém peckovém sluchátku nezačne LED indikátor blikat zeleně a potom modře. Tlačítko uvolněte.
3. Náhlavní soupravu připojte ke svému mobilnímu telefonu podle hlasových pokynů.




6. APLIKACE JABRA SPORT LIFE





Aplikace Jabra Sport Life je bezplatná aplikace, která vám umožní vytvářet, sledovat a přizpůsobit svůj trénink, poslouchat průběžné aktualizace stavu tréninku a mnoho dalších věcí.



7. ZPŮSOB POUŽITÍ




7.1 VOLÁNÍ A HUDBA

FUNKCE	ÚKON
Zapnutí/ vypnutí	Stiskněte a 3 sekundy přidržte multifunkční tlačítko, dokud nezačne blikat LED indikátor
 Přehrávání/ pozastavení hudby	Klepněte na multifunkční tlačítko
 Přijetí/ ukončení hovoru	Klepněte na multifunkční tlačítko
Odmítnutí volání	Poklepejte na multifunkční tlačítko
Vytočení posledního čísla	Pokud právě neprobíhá hovor, poklepejte na multifunkční tlačítko
Nastavení hlasitosti	Klepněte na tlačítko Zeslit nebo Zeslabit
 Ztlumení	Současně klepněte na tlačítka Hlasitost, zvýšení a Hlasitost, snížení
 Přeskakování skladeb	Stiskněte a (2 sekundy) přidržte tlačítko Hlasitost, zvýšení nebo Hlasitost, snížení
Stav baterie	Pokud právě nevoláte nebo neposloucháte hudbu, klepněte na tlačítko Hlasitost, zvýšení nebo Hlasitost, snížení

7.2 TRÉNINK

Při použití sluchátek s aplikací Jabra Sport Life můžete pomocí tlačítka **Sports** na levém peckovém sluchátku ovládat svůj trénink a poslouchat průběžné aktualizace.

PŘED CVIČENÍM




Spusťte aplikaci Sport

Klepněte na tlačítko **Sports**

Začněte trénink

Stiskněte a (1 sekundu) přidrže tlačítko **Sport**

BĚHEM CVIČENÍ



Pozastavit/
pokračovat
v tréninku

Stiskněte a (1 sekundu)
přidrže tlačítko **Sports**

Poslechněte
si průběžné
aktualizace


Klepněte na tlačítko
Sports

Vypněte/
zapněte průběžné
aktualizace

Poklepejte tlačítko **Sports**

7.3 VYŘIZOVÁNÍ VÍCE HOVORŮ

Sluchátka dokáží přijmout a zpracovat více hovorů současně.

FUNKCE	ÚKON
 Ukončete aktuální hovor a přijměte příchozí hovor	Klepněte na multifunkční tlačítko
Přepínání mezi odloženým a aktivním hovorem	Stiskněte a (2 sekundy) přidržte multifunkční tlačítko
Odložte aktuální hovor a přijměte příchozí hovor	Stiskněte a (2 sekundy) přidržte multifunkční tlačítko
Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru	Poklepejte na multifunkční tlačítko

8. PODPORA

8.1 ČASTÉ DOTAZY

Všechny časté dotazy naleznete na Jabra.com/sportpace

8.2 PÉČE O SLUCHÁTKA

- Sluchátka vždy uchovávejte vypnutá a bezpečně chráněná.
- Zamezte skladování při extrémních teplotách (nad 65 °C nebo pod -10 °C). Může se tím zkrátit životnost baterie a ovlivnit funkčnost sluchátek.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

JABRA SPORT PACE WIRELESS	SPECIFIKACE
Hmotnost:	22 g
Rozměry:	V 18 mm x Š 21 mm x H 32 mm
Mikrofony:	mikrofon MEMS
Reproduktor:	Dynamický reproduktor 6 mm
Provozní dosah:	10 m (připojení k mobilnímu telefonu)
Verze Bluetooth:	4.0
Spárovaná zařízení:	Až 8, možnost připojení ke dvěma zařízeními současně (MultiUse™)
Podporované profily Bluetooth:	A2DP (v1.2), Hands Free Profile (v1.6), profil náhlavní soupravy (v1.2), AVRCP (v1.4)
Doba hovoru/přehrávání hudby:	Do 5,5 hodin
Pohotovostní doba:	Do 10 dnů
Provozní teplota:	-10 °C až 55 °C
Teplota uskladnění:	-10 °C až 65 °C
Heslo nebo PIN pro párování:	0000

