

Bezdrátová nabíječka GY-68 – návod k použití

Tento produkt je kompatibilní s bezdrátovým nabíjecím protokolem Qi.

Poznámka: součástí dodávky není napájecí adaptér, doporučujeme používat minimálně 5V 1.5A

Použití:

1. Připojte micro USB kabel mezi nabíječku a napájecí adaptér nebo USB port počítače. Napájecí adaptér poté zapojte do zásuvky.
2. Nabíječka je v tuto chvíli ve Stand-by módu (není signalizováno žádným světlem).
3. Položte Qi kompatibilní zařízení na plochu pro nabíjení. Zařízení se začne nabíjet, barva indikace se rozsvítí modře.
4. Po dokončení nabíjení odejměte zařízení.

Poznámky

1. Tento produkt musí být používán v souladu s návodem, jinak může způsobit požár nebo jiné nebezpečí.
2. Před použitím zkontrolujte napájecí adaptér, především potom jeho parametry a dbejte na to, aby jeho výstupní proud byl minimálně 1,5x vyšší, než je výstupní nabíjecí proud, jinak by nemuselo fungovat nabíjení nebo by mohlo dojít k poškození napájecího adaptéru.
3. Používejte pouze USB kabely s vhodným konektorem a schopné přenášet proud 1,5 – 2A
4. Kontrolujte, zda na nabíjecí ploše nejsou nečistoty nebo další nekovové nebo elektromagnetické předměty
5. Ujistěte se, že zařízení splňuje požadavky pro Qi.
6. Kontrolujte, zda se nabíjecí plocha nebo zařízení nepřehřívá. Pokud ano, vypněte nabíječku ze zdroje elektrické energie a vyčete před dalším použitím na její vychladnutí.
7. Udržujte nabíječku suchou, nepoužívejte ji v horkém nebo příliš chladném prostředí.
8. Nepokoušejte se nabíječku otevírat, nehažte nebo netřepejte s ní.
9. Doporučuje se držet odstup minimálně 15cm mezi bezdrátovou nabíječkou a jinými přístroji, zvláště medicínské povahy, aby nedošlo k ovlivnění jejich funkce a případnému poškození zdraví.

Technické parametry:

Standard: Qi standard V1.0/1.1

Počet cívek: jedna

Nabíjecí vzdálenost: <8mm

Vstup: 5V/9V=2A

Výkon: 10W

Výstup: až 9V=1.2A

Účinnost: >73%

Rozměry: 98x98x6,5 mm

SINTECH.CZ LIMITED, www.sintech-shop.cz